

## : SET DE CONSTRUCTION D'UN ETANG 10 M<sup>2</sup>

### Description :

Est un ensemble avec tous les matériaux et fournitures pour la construction d'un étang ou d'un bassin de baignade en polyester renforcé avec de fibre de verre.

En supplément, nous vous proposons un kit avec toutes les accessoires. Celui-ci contient tous les outils et accessoires pour le traitement des produits

### Application :

Système constructif pour la construction d'un bassin ou d'un bassin de baignade en résine polyester renforcé avec de fibres de verre. Ce revêtement peut être appliqué sur le béton, chape, ciment, bois et des briques à construction rapide. En plus de renforcer le substrat avec le revêtement en résine polyester et fibre de verre, la couche de finition rend l'ensemble étanche en le couleur choisit.

### Produits à la livraison :

Apprêt:	Primer G4	2,5 lt
Matériaux de renforcement:	Résine polyester type H30 Résine de stratification Azur	20 kg
	Fibre de verre PB 300 gr/m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Couche de finition:	Couche de finition polyester type T35-1	3 kg
Durcisseur:	Durcisseur MEKP pour H30 Azur et T35-1	0,5 kg

Primer PVC pour les connexions en PVC n'est pas standard avec ce kit. Cela peut être commandé sous le numéro : UPH01100063 ou UPH01100059

Les matériaux de traitement ne sont pas standard avec le kit. Ceux-ci peuvent être commandés séparément ou dans un kit complet. Cet ensemble se trouve sous le numéro KIT50030050 et contient les produits suivants :

*Débulleur Alu 12 x 100	1 pc
*Rouleau 10 cm pour polyester	10 pcs
*Manche long pour rouleau de 10 cm	1 pc
*Seau en plastique 3,3 L	10 pcs
*Bâtonnets à mélanger 40 cm	5 pcs
*Eprouvette graduée 50 ml	1 pc
*Feuille de papier abrasif P80	5 pcs
*Produit de nettoyage M	1 lt
*Gant Super nitrile (taille 10)	1 paire
*combinaison PP avec capuche xl	1 pc

### Traitement :

Étape 1 : Bien préparer la surface ; sec, sans graisse, aussi lisse que possible.

Étape 2 : Appliquez la couche de primer G4.

Étape 3 : Recouvrez la surface de polyester H30 Azur et de mat de verre, appliquez deux couches de mat "mouillé sur mouillé". N'oubliez pas de débuller !

Étape 4 : Appliquez la couche de finition.

CONSEIL : Attendez une semaine (= 7 jours) avant de remplir le bassin d'eau !!

Consultez notre fiche détaillée de construction de bassin pour plus de détails. Vous trouverez ces informations sur notre site internet. Regardez également notre vidéo d'instructions sur la construction d'un étang.

### Sécurité :

H30 Azur contient du styrène et doit donc être traité conformément aux règles de sécurité. Portez toujours des vêtements et des gants de protection appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Nettoyant M pour outils. Pour plus d'instructions, veuillez consulter les fiches de données de sécurité des produits individuels.

Les informations sur cette page sont des conseils techniques et ont été compilées au mieux de nos connaissances. Cependant, il n'engage en aucun cas une quelconque responsabilité de notre part.