

## :: ZWEMBAD RENOVATIE KIT

### **Beschrijving:**

Is een set met alle materialen voor het zelf renoveren van een bestaand zwembad uit polyester, dat hercoat of herschilderd dient te worden ten gevolge van osmose.

Verkrijgbaar in 5 kleuren: lichtgrijs (ral 7035), grijs (ral 7004), wit, beige en pastelblauw.

Als extra stellen we een kit met toebehoren voor. Hierin zitten alle gereedschappen en toebehoren voor de verwerking van de producten.

### **Toepassing:**

Als renovatiesysteem voor het zelf herstellen van een zwembad uit glasvezel versterkt polyester. Deze bekleding kan aangebracht worden op oude polyesterlagen. Naast het verstevigen en herstellen van de beschadigde ondergrond maakt deze bekleding het geheel terug waterdicht en osmosebestendig.

### **Gegevens bij levering :**

|                        |                                                   |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Versterkingsmateriaal: | Vinylester lamineerhars                           | 80 kg             |
|                        | Glasmat PB 300 gr/m <sup>2</sup> 15 Tex fijne mat | 70 m <sup>2</sup> |
| Eindlaag:              | Polyester precoat type T40BT                      | 20 kg             |
|                        | Polyester topcoat type LT40SB                     | 20 kg             |
| Harder:                | Harder MEKP voor vinylester, T40BT en LT40SB      | 2,5 kg            |

PVC-primer voor de PVC-aansluitingen zit niet standaard bij deze kit. Deze kan besteld worden onder het nummer: UPH01100063 of UPH01100059

De verwerkingsmaterialen zitten niet standaard bij de kit. Deze kunnen zowel los besteld worden als in een complete kit. Deze kit is terug te vinden onder het nummer KIT50030200 en bevat de volgende producten:

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| *Ontluchtingsrol Alu 12 x 140                   | 1 st       |
| *Rollen voor G4, H35 ISO-hars, T40BT en LT40SB: | 10 x 10 cm |
|                                                 | 10 x 18 cm |
| *handvat lange steel voor rol 10 cm             | 2 st       |
| *Handvat voor rol 18 cm                         | 2 st       |
| *Verfbak(ken)                                   | 10 st      |
| *Plastiek emmer 3,3 L                           | 10 st      |
| *Roerhoutjes 40 cm                              | 10 st      |
| *Maatcilinder 100 ml                            | 1 st       |
| *Schuurpapier P80 vel                           | 10 st      |
| *Reinigingsmiddel M                             | 1 L        |
| *Handschoen Super nitril (maat 10)              | 2 st       |
| *Overall PP Shield met kap xl                   | 1 st       |

### **Verwerking:**

Stap 1: Bereid de ondergrond goed voor; droog, vetvrij, zo effen mogelijk.

Stap 2: Bekleed de ondergrond met vinylester lamineerhars en glasmat. Vergeet niet te ontluchten!

Stap 3: Breng de precoat T40BT aan.

Stap 4: Breng de topcoat LT40SB aan.

**TIP: Wacht één week (= 7 dagen) voor u het zwembad vult met water!!**

Raadpleeg onze uitgebreide verwerkingsinformatie over zwembadrenovatie voor meer details. U vindt deze informatie op onze website. Bekijk ook onze instructievideo over de aanleg van een zwembad.

### **Veiligheid:**

Vinylesterhars bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.