

:: UVA LED-Lampe Tesla Cure UVA Zero

Beschreibung:

Die UV-LED-Lampe wird zum Aushärten von UV-Produkten verwendet. Dank des Akkubetriebs kann sie kabellos und flexibel eingesetzt werden. **Lieferung ohne Akku.**

Anwendung:

Zum Trocknen bzw. Aushärten von UV-Produkten. Insbesondere für UV-Laminierharz und Pasten geeignet.

Technische Daten:

Gehäusotyp	Aluminium-Außengehäuse mit Verbundwerkstoff-Innengehäuse,
Gehäuseausführung	perlblau eloxiert, mit Lasermarkierungen
Glaslinse	UVA-lichtdurchlässig, 4 mm
Kühlung	Interne Lüfterkühlung
Sicherheitsabschaltung	Automatische Sicherheitsabschaltung nach 1 Minute
Akkuladegerät	Makita 18 V,
Spannung des Akkuladegeräts	Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz / Ausgang 18 V DC
Lebensdauer / Ladezyklen	700-1000 Ladezyklen
Akkuladezeit	1 bis 2 Stunden bei vollständig entladene Akku, abhängig von der Ah-Kapazität
Leistung der LED-Lampe	165 watts
LED-Wellenlänge	UVA spectrum, 395 nm
LED-Linse	Quarzglas
Sicherheitsglas	UVA-zugelassen, gelbliche Tönung

Technische Daten

Verbrauch	Nicht zutreffend
Shore	Nicht zutreffend

Verarbeitung:

- **SCHRITT 1:** Drücken Sie einmal die blaue **EIN/AUS-Taste**.
- **SCHRITT 2:** Drücken Sie einmal die grüne **LICHT-EIN/AUS-Taste**, um den Aushärtungsvorgang zu starten.
 - **HINWEIS 1:** Wenn Sie eine größere Fläche aushärten möchten oder länger als 1 Minute aushärten müssen, drücken Sie einfach erneut die **LICHT-EIN/AUS-Taste**, um einen neuen einminütigen Aushärtungszyklus zu starten.
 - **HINWEIS 2:** Wenn Sie mit dem Aushärten fertig sind, drücken Sie die blaue **EIN/AUS-Taste**, um das Display auf der Rückseite auszuschalten. Dadurch wird der Akku geschont, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
 - **HINWEIS 3:** Legen Sie die UV-Lampe niemals mit der Vorderseite nach unten auf den Boden, da dadurch die LED beschädigt werden kann.

Die Verwendung der Lampe ist einfach: Führen Sie auf dem Paneel gleichmäßige Bewegungen von links oben nach rechts oben aus und arbeiten Sie sich mit überlappenden Bewegungen nach unten vor. Halten Sie dabei einen Abstand von ca. **10-15 cm** zwischen Lampe und Paneel ein.

Die gleiche Bewegung und der gleiche Abstand wie bei der Verwendung einer Spritzpistole sind ideal für den Aushärtungsvorgang. Setzen Sie diese Bewegung fort, bis die erforderliche Aushärtungszeit erreicht ist.

Tipp: Sie können bei ausgeschalteter Lampe die Taste der Akkuanzeige drücken, um den Akkuladestand zu überprüfen.

Sicherheit

- Die Verwendung der UV-LED-Lampe ist nur mit **einer UV-Schutzbrille zulässig!**
- Nicht direkt in die Lampe schauen!
- Verwenden Sie die Lampe nicht in der Nähe von offenem Feuer.
- Schalten Sie die Lampe aus, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Schützen Sie das Ladekabel vor Öl, Hitze und scharfen Gegenständen.
- Altgeräte müssen getrennt bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgt werden.

Die Informationen auf dieser Seite enthalten technische Hinweise und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.