

:: UV led lamp Tesla cure UVA zero

Beschrijving:

De UV-led lamp wordt gebruikt voor het uitharden van UV-producten. Dankzij de werking op batterijen, kan hij draadloos en flexibel gebruikt worden. **Wordt zonder batterij geleverd.**

Toepassing:

Wordt toegepast voor het drogen van UV-producten. In het bijzonder de UV lamineerhars en pasta's.

Gegevens bij levering:

Behuizingstype	Aluminium buitenkant met composiet binnenkant, geanodiseerd in parelblauw met lasermarkeringen.
Afwerking van de behuizing	UVA-lichtdoorlatendheid, 4 mm
Type glaslens	Interne ventilatorkoeling,
Koeling	Automatische veiligheidsuitschakeling na 1 minuut,
Veiligheidsuitschakelfunctie	Makita 18 V,
Type batterijoplader	Invoer 100-240 V AC, 50/60 Hz/ Uitvoer 18 V DC 700-1000
Spanning batterijoplader	cycli op de batterijoplader
Laadcycli levensduur	1 tot 2 uur vanaf leeg, afhankelijk van de Ah-capaciteit
Accu oplaadtijd	165 watt
Vermogen led lamp	UVA-spectrum 395 nm
Golflengte led	Kwarts-
Type led lens	UVA-goedgekeurd – gele tint
Veiligheidsglas	

Technische gegevens:

Verbruik	Niet van toepassing
Shore	Niet van toepassing

Verwerking:

- **STAP 1:** Druk één keer op de blauwe **AAN/UIT-knop**.
- **STAP 2:** Druk één keer op de groene **LICHT AAN/UIT-knop** om het uitharden te starten.
 - **OPMERKING 1:** Als u een groter oppervlak wilt uitharden of langer dan 1 minuut wilt doorgaan met uitharden, kunt u gewoon nogmaals op de (LICHT AAN/UIT-knop) drukken om een nieuwe uithardingscyclus van één minuut te starten.
 - **OPMERKING 2:** Als u klaar bent met uitharden, drukt u op de blauwe (**POWER ON/OFF-knop**) om het display aan de achterzijde uit te schakelen, zodat de batterij wordt gespaard wanneer het apparaat niet in gebruik is.
 - **OPMERKING 3:** Laat de UV-lamp nooit met de voorkant naar beneden op de grond liggen, aangezien dit de LED kan beschadigen.

Het gebruik van de lamp is eenvoudig: maak exact dezelfde beweging van linksboven naar rechtsboven op het paneel, waarbij u met overlappende bewegingen over het paneel naar beneden gaat, met de lamp op een afstand van ongeveer 10-15 cm van het paneel.

Precies dezelfde beweging en afstand als bij het gebruik van een spuitpistool is perfect voor het uitharden; blijf deze beweging maken totdat de uithardings tijd is bereikt.

Tip: U kunt op de knop voor de batterij-indicator drukken terwijl de lamp is uitgeschakeld om het batterijniveau te controleren.

Veiligheid:

- Het gebruik van de UV-led lamp is alleen toegestaan met **gebruik van een UV-bril!**
- Kijk niet rechtstreeks in de lamp!
- Gebruik de lamp niet in de buurt van open vuur. Schakel de lamp uit als het apparaat niet in gebruik is.
- Bescherm de oplaadkabel tegen olie, hitte en scherpe voorwerpen.
- Oude apparaten dienen apart ingeleverd te worden bij een speciaal afvalinzamelpunt.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.