

:: SURALGIN**Description:**

Matériau d'empreinte facile à mettre en œuvre. Grâce à l'ajout d'une nouvelle fibre naturelle et biodégradable, ce Suralgin est plus résistant à la déchirure que les qualités standards ordinaires disponibles sur le marché. Suralgin est bien toléré par la peau et donc parfaitement adapté pour la prise d'empreintes de parties du corps et pour des applications médicales. Disponible en emballages de 1 kg et 25 kg.

Application:

Convient pour la réalisation d'empreintes du visage et d'autres parties du corps. Une fois le moule terminé, il ne peut être coulé qu'avec des produits durcissant à l'eau tels que zellaan, plâtre et stuc.

Données à livraison:

Couleur	bleu
Viscosité	150 – 250 mPa's (mélangé)
Densité	1,12 gr/cm ²
Durée de conservation	12 mois en emballage fermé
Consistance	poudre

Données techniques:

Consommation	selon l'application
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Utiliser Suralgin à température ambiante. Mesurer et peser la quantité correcte d'eau et de Suralgin. Rapport de mélange : 50 g de poudre pour 100 ml d'eau. Saupoudrer la poudre dans l'eau, jamais l'inverse ! Mélanger ensuite la poudre et l'eau de préférence avec un petit mélangeur. Utiliser une vitesse faible, max. 200–300 tr/min. Le mélange manuel est possible pour de petites quantités. Le mélange mécanique donne un meilleur résultat. Temps de travail : 2'30 min'' à 3'00 min'' à 23 °C. Temps de prise : env. 3'10 min'' – 3'30 min''. Le temps de travail et le temps de durcissement sont fortement influencés par la température. L'eau froide ralentit, l'eau chaude accélère. *Pour conserver le moule un peu plus longtemps, on peut le recouvrir d'un linge humide.*

Sécurité:

Produit de nettoyage pour outils et mains : eau et savon.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.